



Alimentação
 Recetor: 90-240VAC 50/60Hz
 Intervalo de configuração de temperatura: 5~35°C
 Intervalo de limite de temperatura: 1~70°C
 Capacidade de contacto: 3A
 Precisão do visor: 0.5°C
 Dimensões (mm): 130*90*25
 Sensor da sonda: NTC (10k) 1%

- Modo automático: executar programa predefinido
- Modo manual
- Modo de férias: os dias e a temperatura podem ser configurados para o período de férias
- Aquecimento no modo de contagem regressiva
- Aquecimento: o ícone desaparece quando o aquecimento é interrompido
- Bloqueio infantil
- Relógio
- Conexão WIFI
- Status do WIFI: Desconexão
- Ícone de nuvem: modo de distribuição AP a piscar
- Modo de arrefecimento: Este ícone fica sempre visível ao alternar para o modo de aquecimento
- Modo de arrefecimento e piscar quando o arrefecimento é ativado.

A		Ligar / Desligar
B		1. Pressione brevemente para alternar entre modo programável e modo manual. 2. No estado ligado, pressione por 3-5 segundos para realizar a configuração programável. 3. No estado desligado, pressione por 3-5 segundos para acessar a opção avançada A.
C		1. Tela de confirmação 2. No estado desligado, pressione por 3-5 segundos para escolher a opção avançada B. 3. No estado ligado, pressione por 3-5 segundos para configurar; pressione brevemente para escolher o modo de férias; pressione brevemente para ativar o modo de férias. ▲ ou ▼ muda para "ON", pressione brevemente para alternar entre os dias de férias e a temperatura de férias, em seguida, pressione para ativar o modo de férias.
D		1. Tela de diminuição; 2. Pressione lentamente para travar/desbloquear
E		1. Tela de aumento; 2. No estado de modo programável pressione ▲ para entrar no modo manual temporário;

Acordar	Fora de casa	De volta a casa	Fora de casa	De volta a casa	Dormir
06:00 21°C	08:00 17°C	11:00 21°C	13:30 17°C	17:00 21°C	22:00 17°C

Com o termostato desligado, pressione por 3-5 segundos para entrar na configuração do Programa Avançado.

Pressione brevemente para alternar e confirmar.

Pressione e para ajustar. Depois de concluir as definições, aguarde cerca de 10 segundos. O dispositivo irá guardar automaticamente as definições e sair do modo de programação.

NO	Descrição	Intervalo	Padrão de fábrica
A1	Calibração de temperatura	-9 + 9°C	-1°C
A2	Configuração de diferença de temperatura de início/paragem de funcionamento	0.5 - 2.5°C	-1°C
A3	Bloqueio para crianças	0: Bloqueio parcial 1: Bloqueio total	0
A4	Memória do estado ligado/desligado após corte de energia	0: Termostato ligado/desligado com memória ao ligar 1: Termostato desligado ao ligar 2: Termostato ligado ao ligar	0
A5	Tipo de modo de programação	0: 5+2 dias 1: 6+1 dias 2: 7 dias (semana)	0
A6	Limite mínimo de temperatura configurável	1-10°C	5°C
A7	Limite máximo de temperatura configurável	20-70°C	35°C

AS	Proteção de baixa temperatura	1-10°C Quando a temperatura configurada for 10°C, se pressionar, será exibido [-] cancelando a proteção de baixa temperatura	5°C
AG	Temperatura de acionamento da função de janela	5-25°C, se a temperatura configurada for 5°C, diminuirá a resultará em exibir [-], cancelando então esta função.	--
AA	Tempo de execução da função janela	5-60min	15
AD	Padrões de fábrica	Exibir Ao, pressione o ícone do relógio continuamente até exibir a tela emissã.	
AE	Seleção de modo	0: Aquecimento 1: Arefeccionamento	0

Por favor, solicite a um técnico que instale o produto de acordo com os desenhos e instruções.

Desconecte a fonte de alimentação antes de fazer qualquer conexão. O contato com componentes que conduzem corrente elétrica pode causar choque elétrico.

 Boiler heating

1. Adicionar dispositivo "1"

2. Seleccione electrodomésticos pequeños - Termostato WIFI,

✕

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please use 5 GHz for 2.4GHz.
[Common router setting method](#)

☒ 10.01 - 2.4GHz

☐ 10.02 - 2.4GHz

☐ 10.03 - 2.4GHz

☐ 10.04 - 2.4GHz

☐ 10.05 - 2.4GHz

☐ 10.06 - 2.4GHz

☐ 10.07 - 2.4GHz

☐ 10.08 - 2.4GHz

☐ 10.09 - 2.4GHz

☐ 10.10 - 2.4GHz

☐ 10.11 - 2.4GHz

☐ 10.12 - 2.4GHz

☐ 10.13 - 2.4GHz

☐ 10.14 - 2.4GHz

☐ 10.15 - 2.4GHz

☐ 10.16 - 2.4GHz

☐ 10.17 - 2.4GHz

☐ 10.18 - 2.4GHz

☐ 10.19 - 2.4GHz

☐ 10.20 - 2.4GHz

☐ 10.21 - 2.4GHz

☐ 10.22 - 2.4GHz

☐ 10.23 - 2.4GHz

☐ 10.24 - 2.4GHz

☐ 10.25 - 2.4GHz

☐ 10.26 - 2.4GHz

☐ 10.27 - 2.4GHz

☐ 10.28 - 2.4GHz

☐ 10.29 - 2.4GHz

☐ 10.30 - 2.4GHz

☐ 10.31 - 2.4GHz

☐ 10.32 - 2.4GHz

☐ 10.33 - 2.4GHz

☐ 10.34 - 2.4GHz

☐ 10.35 - 2.4GHz

☐ 10.36 - 2.4GHz

☐ 10.37 - 2.4GHz

☐ 10.38 - 2.4GHz

☐ 10.39 - 2.4GHz

☐ 10.40 - 2.4GHz

☐ 10.41 - 2.4GHz

☐ 10.42 - 2.4GHz

☐ 10.43 - 2.4GHz

☐ 10.44 - 2.4GHz

☐ 10.45 - 2.4GHz

☐ 10.46 - 2.4GHz

☐ 10.47 - 2.4GHz

☐ 10.48 - 2.4GHz

☐ 10.49 - 2.4GHz

☐ 10.50 - 2.4GHz

☐ 10.51 - 2.4GHz

☐ 10.52 - 2.4GHz

☐ 10.53 - 2.4GHz

☐ 10.54 - 2.4GHz

☐ 10.55 - 2.4GHz

☐ 10.56 - 2.4GHz

☐ 10.57 - 2.4GHz

☐ 10.58 - 2.4GHz

☐ 10.59 - 2.4GHz

☐ 10.60 - 2.4GHz

☐ 10.61 - 2.4GHz

☐ 10.62 - 2.4GHz

☐ 10.63 - 2.4GHz

☐ 10.64 - 2.4GHz

☐ 10.65 - 2.4GHz

☐ 10.66 - 2.4GHz

☐ 10.67 - 2.4GHz

☐ 10.68 - 2.4GHz

☐ 10.69 - 2.4GHz

☐ 10.70 - 2.4GHz

☐ 10.71 - 2.4GHz

☐ 10.72 - 2.4GHz

☐ 10.73 - 2.4GHz

☐ 10.74 - 2.4GHz

☐ 10.75 - 2.4GHz

☐ 10.76 - 2.4GHz

☐ 10.77 - 2.4GHz

☐ 10.78 - 2.4GHz

☐ 10.79 - 2.4GHz

☐ 10.80 - 2.4GHz

☐ 10.81 - 2.4GHz

☐ 10.82 - 2.4GHz

☐ 10.83 - 2.4GHz

☐ 10.84 - 2.4GHz

☐ 10.85 - 2.4GHz

☐ 10.86 - 2.4GHz

☐ 10.87 - 2.4GHz

☐ 10.88 - 2.4GHz

☐ 10.89 - 2.4GHz

☐ 10.90 - 2.4GHz

☐ 10.91 - 2.4GHz

☐ 10.92 - 2.4GHz

☐ 10.93 - 2.4GHz

☐ 10.94 - 2.4GHz

☐ 10.95 - 2.4GHz

☐ 10.96 - 2.4GHz

☐ 10.97 - 2.4GHz

☐ 10.98 - 2.4GHz

☐ 10.99 - 2.4GHz

☐ 10.100 - 2.4GHz

☐ 10.101 - 2.4GHz

☐ 10.102 - 2.4GHz

☐ 10.103 - 2.4GHz

☐ 10.104 - 2.4GHz

☐ 10.105 - 2.4GHz

☐ 10.106 - 2.4GHz

☐ 10.107 - 2.4GHz

☐ 10.108 - 2.4GHz

☐ 10.109 - 2.4GHz

☐ 10.110 - 2.4GHz

☐ 10.111 - 2.4GHz

☐ 10.112 - 2.4GHz

☐ 10.113 - 2.4GHz

☐ 10.114 - 2.4GHz

☐ 10.115 - 2.4GHz

☐ 10.116 - 2.4GHz

☐ 10.117 - 2.4GHz

☐ 10.118 - 2.4GHz

☐ 10.119 - 2.4GHz

☐ 10.120 - 2.4GHz

☐ 10.121 - 2.4GHz

☐ 10.122 - 2.4GHz

☐ 10.123 - 2.4GHz

☐ 10.124 - 2.4GHz

☐ 10.125 - 2.4GHz

☐ 10.126 - 2.4GHz

☐ 10.127 - 2.4GHz

☐ 10.128 - 2.4GHz

☐ 10.129 - 2.4GHz

☐ 10.130 - 2.4GHz

☐ 10.131 - 2.4GHz

☐ 10.132 - 2.4GHz

☐ 10.133 - 2.4GHz

☐ 10.134 - 2.4GHz

☐ 10.135 - 2.4GHz

☐ 10.136 - 2.4GHz

☐ 10.137 - 2.4GHz

☐ 10.138 - 2.4GHz

☐ 10.139 - 2.4GHz

☐ 10.140 - 2.4GHz

☐ 10.141 - 2.4GHz

☐ 10.142 - 2.4GHz

☐ 10.143 - 2.4GHz

☐ 10.144 - 2.4GHz

☐ 10.145 - 2.4GHz

☐ 10.146 - 2.4GHz

☐ 10.147 - 2.4GHz

☐ 10.148 - 2.4GHz

☐ 10.149 - 2.4GHz

12% 12:30 PM 10/10/2018

✕

Reset the device

Confirm the indicator is blinking

✕

Select the status of the indicator light or hear the beep:

Blink Slowly

Blink Quickly

Agrupamento de Dispositivos: Pode vincular vários termostatos juntos como um grupo e controlá-los todos simultaneamente. Isto pode ser feito ao clicar no ícone no canto superior direito e, em seguida, selecionar a opção Criar Grupo.